

Passar endast till bil med infästningshål i taket  
Framtaget efter bil med helt tak, ej kontrollerat i bil med glastak / taklucka

**MONTERINGSANVISNING:**

BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN MONTERAS MED DETTA GALLER

- Demontera bilens insynsskydd (detta bara för att underlätta monteringen av gallret) samt fäll fram baksätets ryggstöd.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens övre infästningshål.
- Haka fast krokarna i plastpanel enl.bild och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

**MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:22 (ca18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2

